

Richtlijnen Standbouw Maintenance NEXT 2019

Beurslocatie

Rotterdam Ahoy
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam
Hallen: 2 , 3, 4, en 5

Contactpersoon Operationeel

Rosanne van den Eijnden
Tel: 010-2933261 Mail: info@maintenancenext.nl

Voor vragen tijdens de opbouw kunt u terecht bij het organisatiekantoor in de centrale Plaza van Rotterdam Ahoy (naast de garderobe).

Beursdagen

Dinsdag 9 t/m donderdag 11 april 2019

Nieuw beursbeleid

Tijdens de op- en afbouw van Maintenance NEXT 2019 wordt er gebruikt gemaakt van een VRS-systeem (Vehicle Registration System) van onze logistiek partner DB Schenker. Dit systeem zorgt dat alle exposanten en leveranciers van Maintenance NEXT een toegewezen tijd en plek krijgen op het expeditie terrein rondom de hallen (let op: het logistieke terrein bij hal 3 en 5 is niet meer beschikbaar door de aanbouw van het nieuwe Congres Centrum). U kunt zich registreren voor het VRS-systeem middels de exhibitor portal (vanaf 11 februari online), zie de taak "Reserveer hier uw tijdslot" of onsite bij het DB Schenker kantoor. In dit VRS-systeem kunt u zelf een gewenst tijdslot reserveren.

Let op dat u tijdsloten reserveert voor zowel de op- als afbouw en het leveren en ophalen van grote en/of zware goederen. U ontvangt na het plaatsen van de reservering een bevestigingsmail van DB Schenker. Zorg ervoor dat u een half uur voor aanvang van het tijdslot aanwezig bent. Tijdens de op- en afbouw zijn voertuigen niet toegestaan in de hallen (met uitzondering van heftrucks).

1. Opbouw tijden

Donderdag 4 april	13.30 – 22.00 uur	Afleveren grote en/of zware materialen. <u>Niet voor standbouw!</u>
Vrijdag 5 april	7.30 – 22.00 uur	Voor eigen standbouw
Zaterdag 6 april	7.30 – 20.00 uur	Voor eigen standbouw
Zondag 7 april	-	Enkel mogelijk op aanvraag!
Maandag 8 april	7.30 – 20.00 uur	Voor eigen standbouw Inrichten van uniforme stands (Basic + Luxe pakket)

Het plaatsen van grote en/of zware goederen op stands is alleen mogelijk tijdens de eerste dag van de opbouwperiode (donderdag 4 april) en in overleg met onze beursexpeditie DB Schenker.

Tijdens de op- en afbouw zijn voertuigen niet toegestaan in de hallen (met uitzondering van heftrucks)

Telefoon: 010-4940100
E-mail: fairs.rotterdam@dbschenker.com

Aanvullende opbouw instructies

- Onverhoopte storingen of mankementen aan de standaard standbouw dient u op maandag 8 april voor 15:00 uur te melden bij de organisatie.
- De hallen zijn niet toegankelijk voor (vracht) auto's
- Alle stands dienen op dinsdag 9 april om 09:00 uur volledig te zijn ingericht.
- Behoudens schriftelijke toestemming van de organisatie mogen na deze datum en genoemd tijdstip geen standbouwactiviteiten meer plaatsvinden. Bij overschrijding van de opbouwperiode kan de organisatie, zonder enige aansprakelijkheid, goederen weigeren.
- Tijdens de op- en afbouw dient u in het bezit te zijn van een standbouwerspas. Het is van belang dat u deze passen doorstuurt naar uw medewerkers die de stand inrichten en uw leveranciers.
- Er mogen geen goederen worden aangevoerd tijdens de openingstijden van Maintenance NEXT.

3. Afbouw

Donderdag 11 april	17.00 – 19.00 uur	Alleen voor handzame goederen (via nooddeuren)
Donderdag 11 april	Vanaf 19.00 uur	Transportdeuren open. Verdere afbouw
Vrijdag 12 april	08.00 – 22.00 uur	Afbouw

Extra informatie afbouw

- Alle stands dienen op donderdag 11 april tot 17.00 uur volledig bemand te blijven.
- Na afloop van Maintenance NEXT wordt onmiddellijk aangevangen met het vrijmaken van de gangpaden en andere werkzaamheden ten behoeve van een snelle afvoer. Dozen en kisten mogen pas in de gangpaden worden geplaatst nadat de vloerbedekking is verwijderd.
- De transportdeuren blijven op donderdag 11 april gesloten totdat het tapijt uit de gangpaden is verwijderd.
- De standaard stands zullen vanaf donderdagavond 11 april 18.00 uur worden afgebroken.
Let op: vergeet niet de berging en balie leeg te maken.
- Tijdens de op- en afbouw dient u in het bezit te zijn van een standbouwerspas. Het is van belang dat u deze passen doorstuurt naar uw medewerkers die de stand inrichten en uw leveranciers.
- Ter voorkoming van diefstal wordt u geadviseerd waardevolle goederen niet onbeheerd op de stand achter te laten.
- De hallen moeten op vrijdag 12 april om 22.00 uur leeg zijn, met inbegrip van afval en grofvuil. Indien dit niet het geval is, kan op last van de organisatie, maar voor rekening en risico van de exposant, worden overgegaan tot tijdelijke opslag of afvoer. Ook afval dat de normale proporties te buiten gaat, wordt voor rekening van de exposant verwijderd

Aansprakelijkheid

Rotterdam Ahoy is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de stand en/of artikelen van de exposant. Rotterdam Ahoy aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. De mogelijkheid bestaat u collectief te verzekeren tegen brand en diefstal/inbraak.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden, zoals vermeld op de achterzijde van het door de exposant getekende deelnameformulier, zijn van toepassing op Maintenance NEXT.

Stand typen

Eilandstand

Dient een open karakter te hebben en is toegankelijk vanaf vier gangpaden. Aan de rand van de stand mogen geen wanden worden geplaatst. Eventuele wanden voor een pantry of object dienen minimaal een meter de stand in te worden gebouwd.

Kopstand

Dient van een achterwand te zijn voorzien en is toegankelijk vanaf drie gangpaden.

Hoekstand

Is toegankelijk vanaf twee gangpaden en is voorzien van een achterwand en een zijwand.

Tussenstand

Dient twee zijwanden en een achterwand te hebben en is vanaf één gangpad toegankelijk.

Eigen standbouw

Indien u een eigen stand heeft of een eigen stand laat bouwen dan dient u rekening te houden met de volgende zaken:

Standwanden

In geval van een tussen-, hoek-, of kopstand dient u net afgewerkte scheidingswanden van minimaal 2.50 meter en maximaal 2.75 meter hoog te plaatsen. Het aantal te plaatsen wanden is afhankelijk van het type stand. De standaard bouwhoogte is 2.50 meter. Dit betekent dat alle zichtbare delen van wanden, ook de achterkant, vanaf deze hoogte netjes dienen te zijn afgewerkt.

Is uw stand hoger dan 2.75 meter, dan dient u het standontwerp ter goedkeuring naar de organisatie te sturen. **Op de eerste meter van de zij- en/of achterwand mag niet hoger dan 2.75 meter worden gebouwd.** Wilt u dit toch doen, vraagt u dan eerst schriftelijke toestemming aan de exposanten van aangrenzende stands en stuur dit samen met het standontwerp ter goedkeuring aan de organisatie.

Houd rekening met uw standlocatie. Op sommige locaties is het niet mogelijk om hoger te bouwen dan 2.70 meter (is dit voor u het geval, dan bent u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld).

Halhoogte

De hoogte in Hal 2 t/m 6 bedraagt 8,7 meter (onderkant spant).

Afwijkende halhoogtes:

Onder de volgende area's - **5,70m-**:

Doorgang van Hal 3 naar 5

Doorgang van Hal 2 naar 4

Het gebied onder de middencorridor. **Hierin is rigging niet mogelijk!**

Brandweervoorschriften

Brandveiligheidsbepalingen ten aanzien van standbouw en het exposeren op stands in Rotterdam Ahoy.

1. Voor de bouw en de (aan)kleding van standwanden alsmede voor decoratiematerialen mogen geen licht brandbare stoffen en materialen worden gebruikt. Onder deze stoffen wordt verstaan: hout, alle bestaande soorten jute, papier, karton, riet en kunststoffen.

2. Bij de toepassing van brandbare weefsels ten behoeve van de (aan)kleding van standwanden en plafonds dienen deze brandwerend te zijn geïmpregneerd. Een certificaat van de geïmpregneerde materialen dient te allen tijde op de stand aanwezig te zijn. Het impregneren kan uitgevoerd worden door Bolderdijk Brandpreventie, telefoonnummer: 020 - 549 13 13.

3. Zonder voorafgaande toestemming van Rotterdam Ahoy, de brandweer en de organisatie is het niet toegestaan om met open vuur te demonstreren op stands. Onder open vuur wordt verstaan: kaarsen, waxinelichtjes, kachels, haarden.

4. Voedselbereiding

Indien men op een stand gebruik wil maken van een oven, bakplaat, of frituur is één gasfles per instrument toegestaan. Bij voorkeur gebruik van elektrische apparaten.

- Overige gasflessen dienen buiten de hallen te worden opgeslagen.
- Alle gasflessen dienen voorzien te zijn van slangklemmen, reduceerventiel en goedgekeurde slangen.
- Indien er geen afzuiginstallatie is, dient dit in verband met geuroverlast gemeld te worden bij de organisatie.
- Bij alle activiteiten dient een brandblusser aanwezig te zijn en bij het frituur een branddeken.
- Flamberen is toegestaan mits de stand niet voorzien is van een plafond.

Voedselbereiding tijdens Maintenance NEXT dient bij de beursorganisatie te worden aangemeld en is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.

5. Voor het exposeren van toestellen met ioniserende straling of radioactieve bronnen dient de exposant contact op te nemen met de organisatie. De organisatie zal in overleg met de brandweer en de arbeidsinspectie bepalen onder welke voorwaarden men mag exposeren. De exposant dient een vergunning ingevolge de Kernenergiewet in zijn bezit te hebben. Deze vergunning dient aangevraagd te worden bij het daarvoor verantwoordelijke Ministerie.

Bij gebruik van een spuitinstallatie dient men rekening te houden met eventuele giftige spray/gassen. De exposant dient hiervoor goedkeuring aan te vragen bij de organisator.

6. Bij de toepassing van laserlicht mag de energie van de lichtbundel niet meer dan 2,5mW/m² bedragen. Bij een groter vermogen dient de lichtbundel volledig te zijn ingekapseld.

7. Het exposeren van motorvoertuigen, waaronder wordt verstaan voer- en vaartuigen is binnen de gehele accommodatie niet toegestaan. De exposant kan een ontheffing aanvragen bij de organisatie. Indien er ontheffing wordt verleend moet de brandstoftank geheel of vrijwel leeg zijn en de brandstoftank dient afsluitbaar te zijn. Tevens dienen de accuklemmen losgekoppeld te zijn van de accu.

8. Bij solderen en/of lassen op de stand dient de vloer en het plafond van de stand geïmpregneerd te zijn.
9. De exposant mag zonder schriftelijke toestemming van de organisatie punt 1 t/m 8 niet uitvoeren.
10. De brandveiligheidsbepalingen worden ter plaatse gecontroleerd door de gemeentelijke brandweer. Bij twijfel aan de veiligheid van de toe te passen en of te exposeren materialen en artikelen dient contact opgenomen te worden met de organisatie.
11. De exposant is verplicht alle aanwijzingen die hem door de organisatie of namens Rotterdam Ahoy, de brandweer en overige overheidsinstanties wordt opgelegd te volgen.

Chemisch afval

Mocht u chemisch afval hebben, dan dient dit te worden gemeld bij de organisatie. Vervolgens zullen voor rekening van de aanbieder de juiste maatregelen worden getroffen voor de afvoer ervan.

EHBO

De EHBO-post is gelegen in de Plaza van Rotterdam Ahoy. Voor hulp kunt u zich direct bij hen melden.

In geval van noodsituaties dient u ook direct contact opnemen met de EHBO-post. Zij zullen contact opnemen met de portier en betreffende noodhulpdiensten. De EHBO-post is telefonisch te bereiken via 010-2933 410.

Gebruik van diesel aangedreven voertuigen (dieselemissie – roetfilters)

Binnen Rotterdam Ahoy is het niet toegestaan om met diesel aangedreven voertuigen (waaronder ook heftrucks en hoogwerkers) zonder roetfilter in de hallen te rijden/werken.

Legionella reglement

Voor wie: Dit reglement is van toepassing voor iedereen die binnen de Ahoy-accommodatie exposeert en daarbij water gebruikt.

Dit reglement dient ter voorkoming van legionellagroei en -verspreiding bij Rotterdam Ahoy. Doel is een mogelijke uitbraak van Legionellose ("Veteranenziekte") te voorkomen.

Algemeen: Het vernevelen van water is ten allen tijde verboden. Het exposeren met open, stromend of sproeiend water is verboden, tenzij aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

Bedrijven die gebruik willen maken van water, op welke manier dan ook, zijn verplicht dit te betrekken bij Loodgieters- & Installatiebedrijf D. van der Laan B.V. (verder te noemen Van der Laan). Het water wordt door Van der Laan alleen betrokken uit het leidingstelsel van Rotterdam Ahoy. Uitgezonderd van een verplichte wateraansluiting zijn exposanten die gebruik maken van containers of systemen die minder dan 25 liter water bevatten. Deze exposanten dienen echter wel aan dit reglement te voldoen.

Alle open watersystemen (bijvoorbeeld vijvers, bubbelbaden, fontein en dergelijke) dienen, onafhankelijk van de temperatuur, ten allen tijde tenminste 0,3 milligram werkzaam chloor per liter water te bevatten (de werkzaamheid van chloor is afhankelijk van de pH). Als alternatief voor chloor zijn alleen andere desinfectietechnieken toegestaan als daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door Van der Laan. Het chloorgehalte zal dagelijks worden gecontroleerd door Van der Laan.

Uitzondering: Slechts na goedkeuring door Van der Laan zijn waterbassins waarin zich vissen of andere levende dieren bevinden, uitgezonderd van chlorering. Hierin zijn sproeiërs, fonteinën en alle systemen die aerosolvormend werken beslist NIET toegestaan.

Tenzij anders vermeld treedt firma Van der Laan als controlerende instantie op namens Rotterdam Ahoy.

Iedere exposant dient mee te werken aan alle mogelijke tests, bemonsteringen en keuringen door of namens Rotterdam Ahoy en officiële instanties.

Water uit de brandslanghaspels mag in geen geval worden benut, uitgezonderd voor blusdoeleinden.

Exposanten dienen zich er van bewust te zijn dat Legionella-controles onaangekondigd gehouden kunnen worden door bijvoorbeeld de Inspectie Milieuhygiëne.

Het gebruik van luchtbevochtigers (uitgezonderd de bevochtigers die werken met stoom) is verboden.

Exposanten die het legionellareglement niet naleven en/of de voorzorgsmaatregelen niet in acht hebben genomen, kunnen, indien onjuist gebruik van water wordt geconstateerd wordt, worden verwijderd van de beurs of het evenement.

Alle water waarmee wordt geëxposeerd, dient betrokken te worden uit het leidingsysteem van Rotterdam Ahoy.

Gangpaden

Gangpad overschrijdende standbouw is niet toegestaan. Daarnaast verzoeken wij u uw activiteiten tot uw standruimte te beperken en dus displays en producten binnen uw stand te houden. Zo hindert u de doorstroming van bezoekers niet en bevordert u de veiligheid van exposanten en bezoekers.

Schade aan de hal

Indien door een exposant of standbouwer op enigerlei wijze schade wordt toegebracht aan één van de hallen van Rotterdam Ahoy, dan zijn de kosten van herstel voor rekening van die exposant of standbouwer.

Vloerbelasting

De vloerbelasting in Hal 2 t/m 6 bedraagt 1000 kg/m². Indien u zware items op uw stand wilt plaatsen, neemt u contact op met DB Schenker.

Schoonmaakwerkzaamheden

Schoonmaak werkzaamheden worden onder toezicht van Ahoy door haar vaste toeleverancier uitgevoerd en komen voor rekening van huurder. In het kader van de Wet Milieubeheer is Ahoy verplicht het afval gescheiden van het complex af te voeren. Het betreft de volgende stromen: hout, papier/karton, ijzer, glas, KGA, restafval.

De exposant verplicht zich mee te werken aan deze gescheiden vuilafvoer door afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden vanaf de stand en de paden vrij te houden van vuil en overige materialen. Materialen en middelen welke na de afbouwtijd in Ahoy achterblijven zullen door Ahoy worden afgevoerd. Kosten voor verwijdering worden als schade ten laste van de huurder gelegd.

Lege blikken verf kunnen als KGA worden aangeboden. Halfvolle blikken en overige verfmaterialen dient men retour te nemen. Toiletten en overige ruimten worden niet als verfhokken gebruikt. Eventuele kosten van verwijdering van verf etc. zullen voor rekening van huurder komen.

De huurder dient er voor zorg te dragen dat de hal tape-vrij wordt opgeleverd. Er mag alleen tape worden gebruikt die geen lijmresten achterlaat, zoals glasweefsel tape. Bij toepassing van onjuiste tape zullen de kosten voor verwijdering voor rekening van huurder komen.

Elektriciteit

Wanneer u zelf uw standbouw verzorgt, dient u de stroomaansluiting rechtstreeks te bestellen bij en de kosten te voldoen aan firma Van der Veen event engineering. Via de webshop kunt u deze bestellen.

Tape

Verzorgt u zelf het tapijt op de stand, zorgt u er dan voor dat dit wordt bevestigd met Supertape of linnentape. Andere tapesoorten zijn niet toegestaan, daar deze zeer slecht te verwijderen zijn. Maakt u toch gebruik van een ander soort tape dan dient u dit zelf te verwijderen. Indien er extra schoonmaakkosten voortvloeien uit het achterlaten van taperesten, dan worden deze aan de exposant doorberekend.

Verhoogde vloer

Het gebruik van verhoogde vloer wordt aangeraden bij stands met waterleidingen en/of elektrische bedrading. De maximale hoogte van een verhoogde vloer is gesteld op 10 cm en de zijkanten moeten op een nette wijze worden afgesloten. Een oprit voor rolstoelen is hierbij verplicht.

Leveranciers

Leveranciers dienen in het bezit te zijn van een geldige opbouwkaart. Zonder deze kaart hebben zij geen toegang tot de hallen. U kunt deze kaarten downloaden via de webshop. Vergeet niet de juiste data en tijden van de op- en afbouw van Maintenance NEXT aan uw standbouwer/leverancier door te geven. Indien uw standbouwer ook de aansluiting van elektriciteit en water regelt, kunt u uw persoonlijke toegangscode doorgeven zodat hij de benodigde diensten voor u kan bestellen via de webshop. Uiteraard blijft u in dit geval te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de bestelling(en).

Leveranciers Rotterdam Ahoy

Alle bestellingen dienen via de webshop van de exposant besteld te worden. Voor specifieke afstemming of vragen kunt u met de leveranciers contact opnemen.

Ophangpunten en elektra

Van der Veen event engineering Tel: 070-3679797 E-mail: info@vanderveen-ee.nl

Watersaansluitingen

D. van der Laan BV Tel: 0180-558022 E-mail: info@laanbv.nl

Heftruck, transport en opslag

DB Schenker Tel: 010-4940100 E-mail: Fairs.Rotterdam@dbschenker.com

Standaard standbouw

De standaard standbouw voor deze beurs wordt uitsluitend geleverd door:

Hestex Systems BV (pakket Basic)
Zwaansprengweg 19
7332 BE APELDOORN
Tel. 055-542 44 77
Website: www.hestexsystems.com
Contactpersoon: Anne Alkema, e-mail: Anne@hestexsystems.com

Arti70 (pakket Luxe en Exclusieve)
Energieweg 10
4231 DJ MEERKERK
Tel. 0183-35 10 22
Website: www.arti70.com
Contactpersoon: Laurien ter Bals, e-mail: laurien@arti70.com

Flyeren/Sampling

Het is niet toegestaan in de gangpaden en de entree folders, flyers, brochures of relatiegeschenken, etc. uit te delen. Zie voor promotionele activiteiten het hoofdstuk "Sponsoring" of neem contact op met de organisatie.

Muziek

Om geluidsoverlast te voorkomen, is het gebruik van levende muziek of versterkt geluid, in welke andere vorm dan ook, niet toegestaan, mits goedgekeurd door de organisatie. Op deze wijze kunnen wij overzicht bewaren over datgene wat gaat plaatsvinden. Indien u speciale activiteiten op uw stand wilt organiseren, verzoeken wij u dit schriftelijk aan te vragen. Niet aangemelde activiteiten kunnen door de beursorganisatie worden verwijderd. U kunt uw informatie over stand activiteiten mailen naar Rosanne van den Eijnden, r.vandeneijnden@ahoy.nl.

Rookbeleid

Zoals de gehele publieke sector is ook Rotterdam Ahoy geheel rookvrij. Er zijn speciale rookruimtes in de binnentuinen naast Ahoy Plaza. Naleving van dit beleid wordt door Rotterdam Ahoy streng gecontroleerd, het is immers een wettelijke verplichting. Wij vertrouwen op uw begrip en wensen u een fris verblijf in Rotterdam Ahoy toe!